

## ガソリンの補給

タンクリッドのロック（止め金）はメインスイッチと共用のキーであけます。

- メインスイッチと共用のキー以外のもののであけることは避けてください。
- キー以外のものをご使用になりますと、損傷するおそれがあります。
- タンクリッドのロックにキーを差し込み、右にまわしてタンクリッドをあけます。
- タンクキャップは、左方向にまわすと外れます。
- ガソリンは注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。（15ページ参照）
- 閉じるときは、逆の要領で行ないます。ガソリンタンク容量は、12ℓです。（普通ガソリン）

### 注意

- 補給時は、火気厳禁を守ってください。
- 必ず、エンジンを止めてから補給してください。
- キャップは、確実にしめてください。完全にしまっていないと、タンクリッドがキャップの溝に合わずまわりません。

