

走りかた

- 走行前に、サイドスタンド及びメインスタンドは完全に納まっまっているか確認してください。
- 車のスピードに応じてギヤを切り換えることが必要です。
- 右表は、その速度範囲を示したものです。
- 不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのばします。

注意

- 発進は、できるだけ静かに行ないましょう。
- 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちに販売店またはホンダSFで調べましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

<エンジン回転について>

- 最初の1,000 km 走行するまではエンジン回転数を6,000回転以下で慣らし走行してください。
- エンジン回転は、タコメーターのレッドゾーン内での使用を極力避けてください。
- レッドゾーンは、エンジンの限界回転数を示したもので、これを越えると、エンジンの寿命に悪影響を与えます。

速度範囲 (単位: km/h)	
1 速	0~45
2 速	15~70
3 速	25~95
4 速	35~115
5 速	50以上

