

Intervalo (km)*1							a cada km...	Itens e operações	Página
1.000	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000	24.000			
Sempre que pilotar								Interruptor do motor: verificar	4-6
■	■	■	■	■	■	■	4.000	Embreagem: verificar	6-10
			■			■	12.000	Cavelete lateral: verificar	6-15
			■			■	12.000	Suspensões dianteira e traseira: verificar	6-16
■			■			■	12.000	Porcas, parafusos e fixações: verificar	—
						■	12.000	Rodas: verificar	—
a cada 1.000 km ou semanalmente								Pneus: verificar e calibrar	6-20
■			■			■	12.000	Coluna de direção: verificar	—

### Controle de substituição do velocímetro

Data da Substituição	Código da Concessionária Executante	Nº da Ordem de Serviço	km Indicada no Velocímetro Substituído	Carimbo da Concessionária
1ª Substituição  / /				
2ª Substituição  / /				