



アドバイス

- 油圧警告灯が点灯したまま走行しないでください。エンジンが破損するおそれがあります。



知識

- 油圧警告灯は、メインスイッチを“ON”にするとき、エンジンを始動すると同時に消えるのが正常です。