

## 《補給のしかた》

1. キーカバーを開け、メインスイッチのキーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを開けます。
2. ガソリンを注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。  
ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキャップのブリーザーザ孔からガソリンがにじみ出ることがあります。
3. 燃料タンクキャップを手で確実に押してメインスイッチのキーを抜いてください。  
燃料タンクキャップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

## 燃料コック

レバーの矢印が燃料コックの状態を示します。

- ON … エンジンをかけると、キャブレターにガソリンが流れます。
- OFF… 長期保管や燃料系統の点検・整備を行うとき、この位置にします。
- RES… 予備燃料です。“ON”で走行中燃料がなくなったらこの位置にします。早めにガソリンを補給してください。補給後は“ON”に戻してください。戻し忘れると、走行中に予備燃料がなくなり走行できなくなります。
- 予備燃料容量： 約 3.0ℓ

OFF    ON    RES

