

フロントクッションの強さ調整

《CB400 SUPER FOUR Version Sのみ》

フロントクッションの強さは、5段に調整できます。体重や路面の状態に応じて調整してください。

《調整のしかた》

アジャスタを回して行います。

アジャスタを右に回すと強くなり、左に回すと弱くなります。

標準は“4”の目盛がフォークボルト上端に合う位置です。

アジャスタは、無理に回さないでください。
左右の強さは、必ず同じにしてください。

