

オーバーヒートしたとき

《オーバーヒートの処置手順》

1. メインスイッチでエンジンを止め、再度メインスイッチをONにします。

このとき、ラジエータの冷却ファンが作動するか、作動音で確認します。確認後、メインスイッチをOFFにします。

● 冷却ファンが作動しない場合：

故障が考えられますので、エンジンをかけず、ホンダ販売店にご相談ください。

● 冷却ファンが作動する場合：

メインスイッチがOFFの状態、エンジンが冷えるのを待ちます。

2. エンジンが冷えてから、リザーバタンクの冷却水量を確認します。(61 ページ参照)

● 冷却水が不足していたら、リザーバタンクに補給してください。(62 ページ参照)

3. ラジエータホースなどを点検し、水漏れがないか確認します。

● 水漏れがある場合：

エンジンをかけず、ホンダ販売店にご相談ください。

● 水漏れがない場合：

走行可能です。ただし、異常が再発するときは、ホンダ販売店にご相談ください。

4. 異常が再発しない場合でも、なるべく早くホンダ販売店で点検を受けてください。