

ヒューズの交換

メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないかを点検します。

ヒューズが切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換します。

1. シートを取外します。(26ページ参照)
2. 右サイドカバーを取外します。(27ページ参照)

《メインヒューズ》

右サイドカバーを外すと、バッテリー附近のスタータマグネチックスイッチ上のホルダにセットされています。

スペアメインヒューズはヒューズボックス内にあります。

《ヒューズボックス内のヒューズ》

- ヒューズボックスは、右サイドカバーを外すとスタータマグネチックスイッチの横に取付けられています。
- 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。

- 交換してもすぐにヒューズが切れる場合は異常です。

