

メーター 前ページの続き

平均燃費と燃料消費量は、それぞれのトリップメーター A/B をもとに表示

■ 平均燃費

トリップメーター A/B をリセットしてからの平均燃費を km/L の単位で表示。

- ▶ リセット直後以外の場合に表示が“- . -”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

■ 燃料消費量

トリップメーター A/B をリセットしてからの燃料消費量を L の単位で表示。

- ▶ リセット直後以外の場合に表示が“- . -”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

■ 平均燃費、燃料消費量をリセットするには

 P.18

■ 瞬間燃費

瞬間燃費を km/L の単位で表示。
速度が 5 km/h 未満の場合は“- . -”を表示します。

- ▶ 速度が 5 km/h 以上の場合に表示が“- . -”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。