

冷却水の補給

冷却水の補給はリザーバタンクキャップから行い、ラジエーターキャップは外さないでください。

1. 右サイドカバーを取り外す。▶ P. 50
2. リザーバタンクキャップを取り外す。
3. 平坦地で車体を垂直にし、冷却水 (▶ P. 45) のレベルを確認 (▶ P. 56) しながら補給する。
- ▶ 上限 (UPPER) を超えて補給しないでください。
- ▶ ゴミが入らないようにしてください。
4. リザーバタンクキャップを確実に取り付ける。
- ▶ リザーバタンクキャップはツバを前向きに取り付けてください。
5. 右サイドカバーを取り付ける。

警告

エンジンが熱いときにラジエーターキャップを外すと冷却水が噴き出し、重いヤケドを負います。

ラジエーターキャップを外す前には、必ずエンジン、ラジエーターが冷えていることを確認してください。

