

メンテナンスを安全に行うために	34
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	37
日常点検	39
定期点検	42
簡単なメンテナンス	44
エンジンオイル	45
オイル量の点検	45
オイルの補給	46
ドライブチェーン	49
緩み(たるみ)の点検	49
給油と清掃	50
ブレーキ	51
ブレーキ液の量の点検	51
ブレーキパッドの摩耗の点検	52
クラッチ	54
クラッチレバの遊びの点検	54
バッテリー	56
バッテリーターミナル部の清掃	57
バッテリーの取付け、取外し	58
ヒューズ	60
ヒューズの点検、交換	60

タイヤ	62
空気圧の調整	62
溝の深さの点検	62
交換タイヤの選択について	63
エアクリーナ	64
エアクリーナエレメントの取付け、 取外し	64
エアクリーナエレメントの点検	65
エアクリーナエレメントの清掃	65
ケープ類のラバーブーツ	66
ラバーブーツの点検	66
車のお手入れ	67
地球環境の保護について	68
色物部品をご注文のとき	69
マフラの純正マークについて	69
フレーム号機	70
エンジンが始動しないとき	71
主要諸元	72
サービステータ	74