

## 油圧警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯  
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.84**

## PGM-FI 警告灯

- エンジンストップスイッチが **Q** (Run) の状態で、メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯
- エンジンストップスイッチが **⊗** (Stop) の状態で、メインスイッチを **I** (On) にすると点灯  
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.84**

## HISS 表示灯 **▶P.93**

- メインスイッチを **I** (On) にすると一時的に点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチを **O** (Off) にすると 2 秒間隔で 24 時間点滅

## ABS 警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯  
走行中に点灯したときは **▶P.84**