

警告灯 / 表示灯 前ページの続き

REV インジケータ

- メインスイッチを I (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

初期設定

REV インジケータが点滅 (10 回/秒) する回転数 : 12,500 r/min (rpm)

REV インジケータが点滅する回転数の間隔 : 250 r/min (rpm)

	REV インジケータ	r/min (rpm)
点滅 (2 回/秒)		12,000 r/min (rpm)
点滅 (5 回/秒)		12,250 r/min (rpm)
点滅 (10 回/秒)		12,500 r/min (rpm)

REV インジケータの設定 :  P.31