

こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない)	P. 82
オーバーヒート	P. 83
警告灯が点灯	P. 84
油圧警告灯	P. 84
PGM-FI 警告灯	P. 84
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯	P. 84
トルクコントロール警告灯	P. 85
その他の故障表示	P. 86
燃料計の故障表示	P. 86
水温計の故障表示	P. 87
電装部品のトラブル	P. 88
ヒューズ切れ	P. 88