

## Расход топлива

Отображается средний расход топлива с момента последнего сброса выбранного счетчика пробега за поездку.

Расчет среднего расхода топлива осуществляется на основании показаний выбранного счетчика пробега за поездку (А или В).

Кроме того, расход топлива для счетчика пробега за поездку А отображается при выборе показаний одометра, счетчика пробега за поездку А, цифрового дисплея тахометра и счетчика пробега на резерве топлива.

Диапазон показаний: от 0,0 до 300,0 л (литров) или от 0,0 до 300, гал (галлонов)

- Более 300,0 л (литров) или 300,0 гал (галлонов): отображается «300.0».

Если отображается «---.---», необходимо обратиться к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

Для сброса показаний указателя расхода топлива:

→ Стр. 29

## Средняя скорость [AVG]

Отображается средняя скорость с момента последнего сброса выбранного счетчика пробега за поездку.

Расчет средней скорости осуществляется на основании показаний выбранного счетчика пробега за поездку (А или В).

Кроме того, средняя скорость для счетчика пробега за поездку А отображается при выборе показаний одометра, счетчика пробега за поездку А, цифрового дисплея тахометра и счетчика пробега на резерве топлива.

Диапазон показаний: От 0 до 299 км/ч (от 0 до 185 миль/ч)

- Начальные показания дисплея: отображается «----».
- Если с момента пуска двигателя пробег мотоцикла составляет менее 0,2 км: отображается «----».
- Если с момента пуска двигателя прошло менее 30 секунд: отображается «----».