


## Панель приборов (продолжение)

Для одновременного сброса счетчика пробега за поездку В, расхода топлива за поездку В, средней скорости за поездку В и продолжительности поездки В (рассчитываются на основании показаний счетчика пробега за поездку В) необходимо нажать и держать кнопку **SET**, когда на дисплее отображается счетчик пробега за поездку В.

Средний расход топлива В      Счетчик пробега за поездку В



Расход топлива В



Средняя скорость В



Продолжительность поездки В



После сброса в каждом из этих режимов на дисплее будет отображаться экран сброса показаний. После этого дисплей вернется в режим, который был выбран до операции сброса.

