

4 Включение/выключение функции автоматического сброса показаний счетчика пробега за поездку А, указателя среднего расхода топлива, указателя расхода топлива, указателя средней скорости и указателя продолжительности поездки:

Пользователь может включить или выключить функцию автоматического сброса показаний после заправки бака топливом, когда мигает первое деление (E) указателя уровня топлива в баке. По умолчанию данная функция включена.

- 1 Нажмите кнопку **SEL**, чтобы выбрать «**ON**» (включить) или «**OFF**» (выключить) функцию автоматического сброса показаний.



- 2 Нажмите кнопку **SET**. После включения/выключения функции автоматического сброса показаний дисплей переходит к настройке режима мигания индикатора системы HISS (при этом индикатор системы HISS включается).

5 Настройка режима мигания индикатора системы HISS:

- 1 Нажмите кнопку **SEL**, чтобы выбрать режим работы индикатора – «**ON**» (мигание) или «**OFF**» (выключено) – во время срабатывания функции автоматического сброса показаний.



- 2 Нажмите кнопку **SET**. После настройки режима мигания индикатора системы HISS дисплей переходит в режим выбора единиц измерения скорости и пробега.