

## Панель приборов (продолжение)

- 3 Нажмите кнопку **SET**. Будет задано значение параметра «Максимальная частота оборотов, при которой мигает индикатор REV», и дисплей перейдет в режим настройки параметра «Диапазон оборотов для мигания индикатора REV». При этом цифровой дисплей тахометра показывает текущее значение параметра «Диапазон оборотов для мигания индикатора REV», а мигающие деления шкалы показывают текущее значение параметра «Максимальная частота оборотов, при которой мигает индикатор REV».

- 4 При каждом последующем нажатии кнопки **SEL** значение параметра «Диапазон оборотов для мигания индикатора REV» изменяется следующим образом: 250 об/мин, 500 об/мин, 750 об/мин, 1 000 об/мин и 0 об/мин.

