



Сигнализатор низкого давления моторного масла

- Включается при переводе выключателя зажигания в положение **I** (On) (Вкл).
- Гаснет после пуска двигателя.

Включение при работающем двигателе: ➡ Стр. 108



Сигнализатор неисправности (MIL) системы электронного впрыска (PGM-FI)

Кратковременно включается при переводе выключателя зажигания в положение **I** (On) (Вкл) (при выключателе двигателя, находящемся в положении **⊖** (Run) (Работа)).

Включение при работающем двигателе: ➡ Стр. 108

Индикатор системы иммобилайзера HISS ➡ Стр. 106

- Кратковременно включается при переводе выключателя зажигания в положение **I** (On) (Вкл).
- Индикатор мигает каждые две секунды в течение 24 часов после перевода выключателя зажигания в положение **⊖** (Off) (Выкл).

Индикатор антиблокировочной системы (ABS) ➡ Стр. 106

- Кратковременно включается при переводе выключателя зажигания в положение **I** (On) (Вкл).
- Выключается, когда скорость мотоцикла достигает приблизительно 10 км/ч.

Включение во время движения: ➡ Стр. 109