

1. Откройте пробку наливной горловины расширительного бачка и долейте охлаждающую жидкость, следя за ее уровнем.
 - ▶ Запрещается переливать жидкость выше метки максимального уровня.
 - ▶ Не допускайте попадания посторонних предметов в расширительный бачок.
2. Установите на место пробку наливной горловины расширительного бачка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если открыть пробку радиатора, пока двигатель горячий, охлаждающая жидкость может выплеснуться и причинить серьезные ожоги.

Дайте двигателю и радиатору остыть, прежде чем открывать пробку радиатора.

Охлаждающая жидкость ▶ Замена охлаждающей жидкости



Замена охлаждающей жидкости

Замену охлаждающей жидкости должен выполнять официальный дилер Honda, за исключением тех случаев, когда у вас есть необходимый инструмент и вы обладаете квалификацией, позволяющей выполнить работы самостоятельно.