

Кнопка SET	20
Кнопка звукового сигнала	52
Кнопка сигнализации дальним светом фары	52
Кнопка стартера	52, 56
Комплект инструмента	61
Концевой выключатель стоп-сигнала	92

Л

Лампа габаритного фонаря	122
Лампа стоп-сигнала и заднего фонаря	123
Лампа фары	122
Лампа фонаря освещения регистрационного знака	124
Лампы передних и задних указателей поворота	123

М

Максимальная допустимая нагрузка	17
Максимальная масса груза	17
Масляный фильтр	86
Мгновенный расход топлива	24
Меры обеспечения безопасности	3
Меры предосторожности при вождении	12
Мойка	131
Моторное масло	72, 84

Н

Направляющая приводной цепи	97
Настройка цифровых часов	33
Неисправности электрооборудования	121

Номер двигателя	137
Номер рамы	137

О

Ограничения по загрузке	17, 140
Одометр	28, 129
Основы правильного обслуживания	68
Остаток топлива в баке	22
Охлаждающая жидкость	75, 88

П

Панель приборов	20
Перевозка грузов	17
Перегрев двигателя	107
Переключатели	52
Переключатель света фар	52
Переключение передач	57
Поиск и устранение неисправностей	105
Правила безопасности	11
Правила техники безопасности во время технического обслуживания	64
Предохранители	72, 125
Предупреждающие наклейки	6
Приборы, органы управления и другое оборудование	129
Приводная цепь	73, 94
Продолжительность поездки	26
Прокол шины	113
Пуск двигателя	56