

#### 4 Sıfırlanabilir mesafe ölçer A'nın etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması, ortalama yakıt tüketimi, yakıt tüketimi, ortalama hız ve geçen süre ortalama sıfırlama modu:

Yakıt göstergesinin birinci (E) segmenti yanıp sönmeye başladıktan sonra yakıt alarak da otomatik sıfırlama modunu etkinleştirebilir veya devreden çıkarabilirsiniz.

- 1 Otomatik sıfırlama modunda "On" (etkinleştirme) veya "OFF" (devreden çıkarma) simgesini seçmek için **SEL** düğmesine basınız.



- 2 **SET** düğmesine basınız. Otomatik sıfırlama modunun etkinleştirme/devreden çıkarma özelliği ayarlanır ve daha sonra ekran HISS göstergesinin ayar moduna döner (HISS göstergesi yanar).

#### 5 HISS göstergesi ayarı:

- 1 HISS ayar modunda **On** (yanar söner) veya **OFF** (kapalı) **SEL** düğmesine basınız.



- 2 **SET** düğmesine basınız. HISS göstergesi ayarı yapılır ve ekran yeni hız ve mil birimine geçer.