


Tork Kontrolü göstergesi

- Kontak anahtarı **I** ON konumuna getirildiğinde yanar. Hızınız yaklaşık 5 km/s'ye ulaştığında Tork Kontrolünün çalışmaya hazır olduğunu belirtmek için için söner.
- Tork Kontrolü devrede iken yanıp söner.

Sürüş esnasında yanarsa:  S.110

Tork Kontrolü KAPALI göstergesi

- Tork Kontrolü kapatıldığında yanar.

Uzun far göstergesi

Boş vites göstergesi

Vites boшта iken yanar.