

# 簡単なメンテナンス

## 《バッテリー液の補給》

1. バッテリーを取外します。(89ページ参照)
2. バッテリーキャップを外します。
3. 上限まで蒸留水を補給します。  
蒸留水を入れすぎると、こぼれて腐食の原因となります。
4. バッテリーキャップを確実に取付けます。
5. バッテリーを取付けます。

