

ホンダCB750F、CB750Fインテグラをお買いあげいただきありがとうございます。この取扱説明書には、ホンダCB750F、CB750Fインテグラの正しい取り扱い扱いかた、簡単な点検の方法、安全な運転の仕方などについて説明してあります。より快適に、より安全にお乗りいただくために、この説明書をぜひお読みください。又、整備手帳、セーフティポイント(安全にお乗りいただくためのアドバイス)も是非お読みください。

お車や、サービスに関してお気づきの点、ご意見などがございましたら、お買いあげいただいたホンダ販売店または下記のご相談窓口にお気軽にお申しつけください。なお、ホンダサービスの各地区センターでもお受けいたします。

名 称	電 話 番 号	郵便番号	所 在 地
株式会社ホンダサービス お客様相談室 北海道	011(261)2073	060	北海道札幌市中央区北一条西7-1 〈本田技研工業(株)北海道支店内〉
株式会社ホンダサービス お客様相談室 仙 台	0222(24)6002	980	宮城県仙台市土樋1-11-2 〈本田技研工業(株)仙台支店内〉
株式会社ホンダサービス お客様相談室 東 京	03(423)4211	107	東京都港区南青山2-1-1 〈ホンダ青山ビル内〉
株式会社ホンダサービス お客様相談室 名古屋	052(251)7651	460	愛知県名古屋市中区千代田1-7-2 〈本田技研工業(株)名古屋支店内〉
株式会社ホンダサービス お客様相談室 大 阪	06(312)0151	530	大阪府大阪市北区南扇町7-31 〈本田技研工業(株)大阪支店内〉
株式会社ホンダサービス お客様相談室 九 州	092(752)2255	810	福岡県福岡市中央区赤坂1-13-12 〈ホンダ福岡ビル内〉

・所在地、電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。

・ホンダサービス各地区センターにつきましては別冊“整備手帳”の住所一覧をご覧ください。