

## ガソリンの補給

ファイラー キャップ ラッチのロック（止め金）はメイン スイッチのキーで開けられます。

・ファイラー キャップ ラッチにキーを差し込み、押しながら右にまわしてファイラー キャップ ラッチを開きます。

・ファイラー キャップは、左方向にまわすと外れます。

・ガソリンは注入口の下側にあるレベル プレート 下端まで入れます。

・閉じるときは、キャップを閉じてラッチを上から押します。

無鉛ガソリンを使用してください。

### 注意

- ・補給時は、火気厳禁を守ってください。
- ・必ず、エンジンを止めてから補給してください。
- ・ガソリンをレベル プレート 下端以上に入れるとファイラー キャップのブリーザー孔からガソリンがにじみ出る可能性があります。
- ・キャップは、確実にしめてください。完全にしまっていないと、ラッチが閉じないことがあります。

