

走りかた

- ・ 走行前に、サイドスタンドは完全に納まっているか確認してください。
- ・ 車のスピードに応じてギヤを切り換えることが必要です。
- ・ 石表は、その速度範囲を示したものです。
- ・ 不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのびします。

注意

- ・ 発進、停止は、できるだけ静かに行ないましょう。
- ・ 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちに販売店またはホンダSFで調べましょう。
- ・ 法定速度を守って走りましょう。

《慣らし運転について》

- ・ 最初の1,000kmまでは、エンジン回転を6,000回転以下で慣らし走行してください。

《エンジン回転について》

- ・ エンジン回転は、タコメーターのレッドゾーン内での使用を極力避けてください。レッドゾーンは、限界回転数を示したもので、これを越えるエンジン回転は、エンジンの寿命に悪影響を与えます。

	速度範囲
1 速	0 ~ 60 km/h
2 速	25 ~ 90 km/h
3 速	30 ~ 120 km/h
4 速	40 ~ 155 km/h
5 速	50 km/h以上

