

《ブレーキパッドの点検》(メーカー推奨項目)
ブレーキを作動させて、インスペクションホールキャップをあけて、パッドの摩耗を点検してください。

・パッドの摩耗限界ラインがブレーキディスクの側面に達したたら、パッドの摩耗限界です。

