

●ブレーキ液の補給

- 1、リザーバータンクのゴミ、汚れをきれいに拭き取ります。
- 2、ビスを外し、キャップを取り外します。
- 3、リザーバータンクの上限レベルラインまで指定ブレーキ液を補給します。
- 4、ダイヤフラムの方向性とかみ込みに注意して、ビスでキャップを確実に締付けます。

《指定液》
ホンダブレーキフルード DOT 3 または DOT 4

注意

- ・化学変化を防止するため、銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。
- ・ブレーキ液は塗装面をいためるので、部品類に付着させないでください。
付着させたら、すぐ拭き取ってください。

注意

- ・上限レベルラインを越えて、ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液がにじみ出ることがあります。
- ・ブレーキ液を補給するときは、リザーバータンク内にゴミや水などが混入しないよう十分注意してください。
- ・ブレーキ液の減り具合が著しいときは、ブレーキ系統の異常です。

注意

