

●ヒューズの交換

エンジン・スイッチを切り、故障状況から、点検すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認し、ヒューズが切れていないかを点検します。

- ・ヒューズが切れている場合は、ヒューズボックスの表示に従い、指定されている容量のヒューズと交換します。

《メインヒューズ》

サイドカバーを外し、バッテリー附近のスターターマグネチックのカプラを外し、カバーを開けると、メインヒューズがセットされています。

《ヒューズボックス内のヒューズ》

- ・ヒューズボックスは、ハンドル中央に取り付けられています。
- ・ヒューズの取外しは、ビスを外し、カバーを取外してから、ヒューズをスライドさせて行ってください。

