

## Strumentazione *(Segue)*

Esempio Quando i giri/min vengono impostati su 10.000 r/min (giri/min) e l'intervallo dei giri/min è 250 r/min (giri/min).

Indicatore giri motore	giri/min
Lampeggiante (2 volte/secondo)	9.250 r/min (giri/min)
Lampeggiante (5 volte/secondo)	9.500 r/min (giri/min)
Lampeggiante (10 volte/secondo)	9.750 r/min (giri/min)
Illuminato	10.000 r/min (giri/min)

Se l'intervallo dei giri/min è pari a 0, l'indicatore giri motore inizia ad accendersi quando viene raggiunto il valore dei giri/min impostato.

- 5 Premere il pulsante **SET**. L'intervallo dei giri/min è impostato e la visualizzazione passa alla regolazione della luminosità dell'indicatore giri motore.

L'indicatore dei giri motore passa da lampeggiante a illuminato.

- 6 Premere il pulsante **SEL**. Viene attivata la funzione di regolazione della luminosità.

► La luminosità è regolabile su cinque livelli.



- 7 Premere il pulsante **SET**. La luminosità dell'indicatore giri motore è impostata e la visualizzazione passa all'impostazione del display del contagiri.