

メーターの設定

A モードの設定 **▶P.26**

以下の順で設定します。

- ・ 時計の合わせかた
- ・ ディスプレイの明るさの調節

B モードの設定 **▶P.28**

以下の順で設定します。

- ・ REV インジケータの設定（インジケータが点灯する回転数の設定、インジケータが点滅する回転数の間隔の設定、インジケータの明るさの調節）
- ・ タコメータの表示設定