

- 1 **SEL** ボタンを押しながらメインスイッチを **!**(On) にし、メーターの初期表示が終わるまで **SEL** ボタンを押し続ける。B モードの設定に切り換わると REV インジケータが点灯する。回転数をタコメーターとタコメーター（数字表示）に表示する。
 - ▶ タコメーターは現在の設定にかかわらず標準の表示になります。 **▶P.32**

- 2 **SEL** ボタンを押し、REV インジケータが点灯する回転数を設定する。
 - ▶ 点灯する回転数は 4,000 r/min (rpm) から 10,750 r/min (rpm) の間で設定できます。
 - ▶ **SEL** ボタンを押すごとに点灯する回転数は 250 r/min (rpm) ずつ増加します。
 - ▶ **SEL** ボタンを押し続けると点灯する回転数が早く進みます。