

# こんなときは

エンジンが始動しない	P. 80
オーバーヒート（水温警告灯が点灯）	P. 81
警告灯が点灯／点滅	P. 82
PGM-FI 警告灯	P. 82
ABS(アンチロックブレーキシステム) 警告灯	P. 83
その他の故障表示	P. 84
燃料計の故障表示	P. 84
電装部品のトラブル	P. 85
ヒューズ切れ	P. 85
エンジンが一時的に不調になる	P. 86