

こんなときは

エンジンが始動しない.....	P. 80
オーバーヒート.....	P. 81
警告灯が点灯 / 点滅.....	P. 82
PGM-FI 警告灯.....	P. 82
ABS(アンチロックブレーキシステム) 警告灯.....	P. 82
その他の故障表示.....	P. 83
燃料計の故障表示.....	P. 83
電装部品のトラブル.....	P. 84
ヒューズ切れ.....	P. 84
エンジンが一時的に不調になる.....	P. 85