

# 各部の名称

燃料タンクキャップ(P. 38)   メインスイッチ(P. 20)

メインヒューズ(P. 83)

バッテリー(P. 80)

ロープフック(P. 31)

ブレーキペダル

オイルレベルゲージ

