

## シート

### 〈取外し〉

1. メインスイッチのキーをヘルメットホルダに差し込み左へ回し、シートロックを解除します。
2. シートを後方へずらしながら持ち上げて取外します。

### 〈取付け〉

1. シートの凸部をフレームのガイドAに、フックAを燃料タンクに、フックBをフレームのガイドBにそれぞれ合わせシートを取付けてください。
2. シート後部を押し下げてロックします。
3. シートを軽く持ち上げてロックがかかっていることを確認してください。

