

燃料タンクの開閉

整備などのために、燃料タンクの前部を持ち上げることができず。ガソリンを抜く必要はありません。

注意

- 燃料タンクの下には物を置かないでください。

《持ち上げかた》

1. 平坦地でメイスタンドを立て、車体を垂直に保ちます。
2. 燃料タンクキャップが閉じられていることを確認します。
3. 燃料コックを“OFF”にします。
4. シートを取外します。(28ページ参照)
5. 燃料タンク前部のボルトとワッシヤを取外します。

