

メーター 前ページの続き

CBR ロゴ 

CBR のロゴを表示



操作ガイド

スロットルグリップの開度[GRIP ANGLE]
操作中のスロットルグリップの開度を表示

GRIP ANGLE
30 deg

表示が"--" になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

シフトインジケータの設定値[REV IND NE]

シフトインジケータの設定値を表示

表示範囲：OFF または 4,000 r/min ~ 16,600 r/
min

REV IND NE
7000 r/min

シフトインジケータの設定  P.57

バッテリー電圧[VOLTAGE]

バッテリーの電圧を表示

VOLTAGE
 14.2 v