

UP

シフトアップ操作時のクイックシフター“ON” (作動する)、“OFF” (作動しない)の切り換えができます。

1 **[SEL]** **[▲]** (アップ) または**[SEL]** **[▼]** (ダウン) ボタンを押し、“UP”メニューを選択し、**[MODE]** ボタンで決定する。

▶ **[SEL]** **[▲]** (アップ) または**[SEL]** **[▼]** (ダウン) ボタンを押し続けるとメニューが早く進みます。



2 **[SEL]** **[▲]** (アップ) または**[SEL]** **[▼]** (ダウン) ボタンを押し、“ON” (作動する) または“OFF” (作動しない) を選択する。



3 **[MODE]** ボタンを押し、“UP” の設定を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。