

## メニュー 前ページの続き

### DOWN

シフトダウン操作時のクイックシフター“ON” (作動する)、“OFF” (作動しない)の切り換えができます。

1 **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、“DOWN” メニューを選択し、**MODE** ボタンで決定する。

**▲** **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し続けるとメニューが早く進みます。



2 **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、“ON” (作動する) または “OFF” (作動しない) を選択する。



3 **MODE** ボタンを押し、“DOWN” の設定を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。