

## CLEAR DATA

- 1 SEL ▲ (アップ) またはSEL ▼ (ダウン) ボタンを押し、“NO” (消去しない) または“YES” (消去する) を選択する。
- 2 MODE ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。



ラップタイマーの使いかた **▶P.78**