

DISPLAY

DISPLAY メニューの設定

- 1 メインメニューから“DISPLAY”を選択し、設定画面を表示する。 **▶P.39**
- 2 **SEL** **▲** (アップ) または **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押し、設定したいメニューを選択し、**MODE** ボタンで決定する。

設定の終了

“**◀**” (戻る) メニューを選択し、メインメニューの“DISPLAY”メニューに戻る。

▶ **MODE** ボタンを押す

▲ **SEL** **▲** (アップ) ボタンを押す

▼ **SEL** **▼** (ダウン) ボタンを押す

“DISPLAY”メニューを選択

