





SHIFT INDICATOR

シフトインジケータの設定ができます。

- 1 **SEL**  (アップ) または **SEL**  (ダウン) ボタンを押し、“OFF” (作動しない) またはシフトインジケータが点滅を開始するエンジン回転数を選択する。
 - ▶ **SEL**  (アップ) または **SEL**  (ダウン) ボタンを押し続けると数字が早く進みます。
 - ▶ エンジン回転数は 200 r/min ずつ進みます。
 - ▶ 設定範囲：
4,000 r/min ~ 16,600 r/min
- 2 **MODE** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に前のメニューに戻る。

12:34	SETTING	0 km/h
FUNCTION		16400
LAP TIME	DISPLAY MODE	16600
		OFF
DISPLAY	SHIFT INDICATOR	4000 ^{r/min}
GENERAL	BRIGHTNESS	4200
SERVICE	BACKGROUND	4400
		4600

シフトインジケータについて  **P.88**