

こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない)	P. 151
オーバーヒート (水温警告灯が点灯)	P. 152
警告灯が点灯 / 点滅	P. 153
油圧警告灯	P. 153
PGM-FI 警告灯	P. 153
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯	P. 154
HESD 警告灯	P. 154
トルクコントロール警告灯	P. 155
電装部品のトラブル	P. 156
ヒューズ切れ	P. 156