

| | |
|------------------|---------|
| お手入れ..... | 163 |
| オドメーター | 25, 160 |
| カ | |
| 改造..... | 12 |
| 各部の名称 | 14 |
| ガソリン..... | 10, 102 |
| カラーラベル | 109 |
| キ | |
| ギアチェンジ | 100 |
| ギアポジション表示 | 19 |
| ク | |
| クイックシフター表示 | 19 |
| クラッチ | |
| クラッチ | 132 |
| クラッチレバー | 132 |
| クラッチレバーの遊び..... | 132 |
| ケ | |
| 警告灯 | |

| | |
|---|---------|
| ABS (アンチロックブレーキシステム) 警告 灯..... | 86, 154 |
| PGM-FI 警告灯..... | 87, 153 |
| 水温警告灯..... | 86 |
| トルクコントロール警告灯..... | 85, 155 |
| トルクコントロールOFF 警告灯 | 85 |
| 燃料残量警告灯..... | 86 |
| ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダン パー (HESD) | 87, 154 |
| 油圧警告灯 | 85, 153 |
| 携帯工具 | 104 |
| コ | |
| 交換部品..... | 109 |
| こんなときは | 150 |
| サ | |
| サイドスタンド | 8 |
| サスペンション | |
| フロントサスペンション..... | 137 |
| リアサスペンション | 140 |
| 燃料残量警告灯..... | 86 |