

正しい運転操作

走りかた

- ・走行前に、サイドスタンドは完全に納まっているか確認してください。
- ・車のスピードに応じてギヤを切換えることが必要です。右表は、その速度範囲を示したものですが、必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのばします。

		速 度 範 囲
1	速	0 ~ 120 km/h
2	速	25 ~ 165 km/h
3	速	35 ~ 180 km/h
4	速	40 ~ 180 km/h
5	速	45 ~ 180 km/h
6	速	50 ~ 180 km/h



アドバイス

- ・走行中に異音や異常を感じたときは、ただちにHonda販売店で調べましょう。



慣らし運転

適切な慣らし運転を行うと、その後のお車の性能を良い状態に保つことができます。この車は乗り始めてから500 kmを走行するまでは急発進、急加速を避け控えめな運転をしてください。



知識

- ・発進は、できるだけ静かに行いましょう。
- ・法定速度を守って走りましょう。