

目次

安全運転のために	6	ホンダ・エレクトロニクス
触媒装置について	14	ステアリング・ダンパー (HESD) 警告
各部の名称	15	PGM-FI 警告灯
メータの見かた、使いかた	17	燃料残量警告灯
計器類	17	イモビライザーシステム (HISS) 表示灯
エンジン回転計 (タコメータ)	17	方向指示器表示灯
上ボタン	18	前照灯上向き表示灯
下ボタン	19	(ハイビームパイロットランプ)
マルチファンクションディスプレイ	20	ニュートラル表示灯
速度計 (スピードメータ)	22	REV インジケータ
表示の切換え	23	REV インジケータの設定
積算距離計、区間距離計	24	スイッチの使いかた
燃費計	27	メインスイッチ
リザーブ燃料消費量表示	29	前照灯上下切換えスイッチ
時計	30	(ヘッドライト上下切換えスイッチ)
水温計	32	エンジンストップスイッチ
警告灯・表示灯	33	スタータスイッチ
警告灯	33	ホーンスイッチ
油圧警告	34	パッシングライトスイッチ
水温警告	35	方向指示器スイッチ
		非常駐車灯スイッチ (ハザードスイッチ)