

# 目次

---

メンテナンスを安全に行うために	86
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	89
日常点検	91
定期点検	94
簡単なメンテナンス	95
ブレーキ	96
前輪ブレーキ	96
ブレーキ液の量の点検	96
ブレーキパッドの摩耗の点検	97
後輪ブレーキ	98
ブレーキ液の量の点検	98
ブレーキパッドの摩耗の点検	99
タイヤ	100
空気圧の点検	100
亀裂と損傷の点検	101
異状な摩耗の点検	102
溝の深さの点検	102
交換タイヤの選択について	103
ドライブレコーダー	104
緩み(たるみ)の点検	104
給油と清掃	105

エンジンオイル	106
オイル量の点検	106
オイルの補給	107
冷却水	111
冷却水量の点検	111
冷却水の補給	112
クラッチ	114
クラッチレバーの遊びの点検	114
バッテリー	118
バッテリーターミナル部の清掃	119
バッテリーの取外し、取付け	120
ヒューズ	121
ヒューズの点検、交換	121
エアクリーナ	124
エアクリーナエレメントの点検	124
ケーブル・ワイヤ類	125
ケーブル・ワイヤ類の点検	125