

《始動手順》

この車にはオートチョークが装備されていますのでエンジンが冷えているとき、暖まってきたときにかかわらず以下の始動手順に従ってください。

1. エンジンストップスイッチが“O”(RUN)になっていることを確認します。
2. メインスイッチを“ON”にします。
3. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
4. スロットルグリップを閉じ、スタータスイッチを押します。
5. エンジンがかかったら、サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。

- エンジンがかからないときは、141 ページ記載の要領で確認してください。

知 識

- この車には、左右2個の冷却ファンが装備されています。それぞれの冷却ファンの作動水温が異なるため、片側の冷却ファンが作動していない場合でも異常ではありません。
- 規定水温に達しなくても停止時にエンジン回転を上げ続けるとクーリングファンが回る場合がありますが異常ではありません。
- この車は、転倒したとき、自動的にエンジンを停止するシステムが装備されています。エンジンを再始動するときは、システムの作動を解除するためにメインスイッチを一度“OFF”にしてください。